

Montáž bidetové trysky do závěsného WC + Bidetu 2v1

V dodávaných závěsných wc+ bidetech 2v1 je již tryska namontována. Tento návod se vám může hodit v případě, že chcete trysku vyměnit.

Originál trysky od výrobce jsou plastové pochromované. Máte možnost zakoupit také koncovky z nerezové oceli.

U trysek, které vyčnívají více do mísy (všechny zn. Creavit a Standard od Idevit) je montáž jednodušší, hlavičku trysky lze odmontovat ručně přímo z vnitřní části WC mísy a vyměnit. Pokud byste měnili i přívodní hadičku, pak je postup stejný jako v druhé části tohoto návodu.



K montáži popř. výměně trysky potřebujete kovovou "vidličku" - lze nahradit obyčejným klíčem např. 17". Pro montáž trysek s vnitřním závitem (pro modely např. VEGA, VENUS, RENA) je potřebný trubkový klíč.

Odšroubujte hlavičku bidetové trysky. Z druhé strany hadičky sundáme těsnění a matku a rohové šroubení.



Trysku vložte do otvoru z vnitřní části wc mísy. Ze zadní strany prostrčíme zbývající část a našroubujeme. Dotáhneme trubkovým klíčem tak, aby tryska těsnila.



"Vidličkou" nebo klíčem si chytíme konec trubičky se závitem a protáhneme ho otvorem na boční straně.



Na vyčnívající šroubení nasadíme těsnění - zúženou stranou směrem ke keramice. Následně osadíme matku a dotáhneme. Nasadíme rohové šroubení pro přívodní hadičku. Takto je tryska připravená k napojení na přívod vody.